



ÉQUIPEMENT DE PLANCHER



D Assembleuse de tapis



A Nettoyeur à tapis



B Nettoie-rembourrage



C Étireuse de tapis



E Rouleau à tuile




F Polisseuse



G Enlève tuile/tapis



H Coupe-tuile



I Coupe tuile manuel - Vinyle



J Coupe tuile manuel - Céramique



L Disque à tête au carbure



K Scie à tuile - Batterie

Code	Réf.	Description	Jour	Sem.	Mois
FS2011	A	Nettoyeur à tapis			
FS2018	B	Nettoie-rembourrage			
FS2021	C	Étireuse de tapis			
FS2026	D	Assembleuse de tapis			
FS2027	E	Rouleau à tuile			
FS0101	F	Polisseuse			
FS0205	G	Enlève tuile/tapis - Electrique			
FS0209	H	Coupe-tuile - 8" - Electrique			
FS0210	H	Coupe-tuile - 10" - Electrique			
FS0230	I	Coupe tuile manuel - Vinyle			
FS0240	J	Coupe tuile manuel - Céramique			
FS0285	K	Scie à tuile - 3"			
FS0310	F	Polisseuse pour disque à béton			
FS0330	L	Disque à tête au carbure			

MTL. 514-333-1212

LONGUEUIL 450-923-2212

TOR. 416-747-1212

OTT. 613-744-1212



www.dickiemore.com